

Guida per l'utente




V. 20.0312

SP1 – SP3



WWW.TEXLABEL.EU



www.texlabel.eu

info@texlabel.eu

+39 0444 287002

SOMMARIO

PREPARARE LA STAMPANTE	3
INSTALLAZIONE STAMPANTE	5
INSTALLAZIONE DRIVER PER UTENTI WINDOWS	5
INSTALLAZIONE DRIVER PER UTENTI MAC	6
INSTALLAZIONE NASTRI E RIBBON	12
UTILIZZO DEL SOFTWARE GoLabel (Solo Windows)	14
MANUTENZIONE.....	18
PARAMETRI PER ETICHETTE ADESIVE BIANCHE O COLORATE	20
PARAMETRI PER ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI.....	22
PARAMETRI PER ETICHETTE COMPOSIZIONE.....	24

PREPARARE LA STAMPANTE

Conservare i materiali di imballo nel caso in cui fosse necessario rispedire la stampante.

La scatola contiene:

- Stampante SP1-SP3
- Un DVD con driver/software per etichettatura per Windows
- Una anima di carta per il cilindro di riavvolgimento del ribbon
- Due mandrini neri per l'alimentazione/riavvolgimento del ribbon
- Un cavo USB
- Un alimentatore con interruttore automatico.
- Un cavo di alimentazione

Parti della stampante:



1. Tasto Feed
2. Display
3. Tasto Power
4. Tasti direzionali
5. Linguetta per l'apertura della copertura superiore (Entrambi i lati)
6. Uscita carta




1. Tasto di calibrazione
2. Connettore alimentazione
3. Interfaccia USB 2.0
4. Porta USB
5. Porta ethernet
6. Porta seriale



1. Piastra guida nastro
2. Supporto rotolo nastro
3. Pulsante di sblocco larghezza piastre guida nastro
4. Guide nastro
5. Levetta chiusura stampante
6. Sensore marcatore
7. Rullo di avanzamento
8. Binario scorrimento sensore
9. Blocco rullo
10. Coperchio copertura ribbon
11. Ruota riavvolgimento ribbon
12. Testina di stampa
13. Ruota forniture ribbon
14. Barra pressione carta



INSTALLAZIONE STAMPANTE



1. Inserire la presa nell'adattatore alimentazione (1) e nella presa di alimentazione (2)
2. Inserire il cavo di alimentazione (3) nell'adattatore alimentazione (1)
3. Inserire il cavo di alimentazione (3) in una presa con messa a terra
4. Collegare la stampante al computer su USB o Ethernet
5. Accendere la stampante dal pulsante POWER
6. La stampante esegue un test di sistema, quindi mostra lo stato del sistema con lo stato del LED

INSTALLAZIONE DRIVER PER UTENTI WINDOWS

- Opzione 1.
 - ✓ Collegarsi al seguente link per istruzioni su come scaricare il driver Windows per la stampante
www.texlabel.eu/wp/download-it
- Opzione 2.
 - ✓ Accendere la stampante ed attendere l'accensione del led verde
 - ✓ Eseguire il DVD come amministratore e seguire la procedura guidata d'installazione della stampante

Installazione del software

1. Inserire il DVD nel computer
2. Selezionare "Software" dalla schermata di benvenuto
3. Cliccare sull'icona "Installa software" per avviare l'installazione

INSTALLAZIONE DRIVER PER UTENTI MAC

1. Clicca il link seguente e scarica I driver Mac per la stampante:


<https://www.godexintl.com/downloads?type=15246521193763638&locale=en>




2. Installa il file .dmg e dopo connessi e accendi la stampante
3. Sul tuo Mac vai a: Impostazioni Sistema – Stampanti & Scanner




4. Clicca “+”




5. Seleziona “GODEX RT730i” per SP3 (oppure “GODEX RT700” for SP1) e per “Usa” seleziona “Altro”




6. Vai a: Macintosh HD




7. Libreria




8. Stampanti




9. PPDs




10. Contenuti




11. Risorse




12. Seleziona “godex-rt730i.ppd” (per SP3) e clicca APRI, oppure seleziona “godex-rt700.ppd” (per SP1)




13. Clicca Aggiungi




14. Su "Stampanti e Scanner" clicca "Opzioni & Forniture"



15. Cambia il nome "GODEX RT730i" a "SP3" ("GODEX RT700" a "SP1")



The screenshot shows a dialog box titled "Livelli Fornitura" with a "Generale" tab. It contains two input fields: "Nome:" with the value "GODEX RT730i" and "Localita`:" with the value "MacBook Air". Below the fields, it displays "Nome Dispositivo: GODEX_RT730i" and "Versione Driver: 1.1.2". At the bottom right, there are "Annulla" and "OK" buttons.



The screenshot shows the same dialog box as above, but the "Nome:" field now contains the value "SP3". All other elements, including "Localita`:", "Nome Dispositivo:", "Versione Driver:", and the buttons, remain the same.

INSTALLAZIONE NASTRI E RIBBON

INSTALLAZIONE RIBBON

Aprire la stampante azionando le leve di sblocco laterali (mostrate in figura)



Inserire uno dei due mandrini in dotazione nel nuovo ribbon da installare



Inserire l'altro mandrino nell'anima di cartone per riavvolgere il ribbon



Alzare lo sportello che copre il dispositivo di riavvolgimento del ribbon
Inserire il mandrino con il nuovo ribbon nell'apposito spazio (come mostrato in foto)




Inserire il mandrino con l'anima di cartone per riavvolgere il nastro (come mostrato in foto)





UTILIZZO DEL SOFTWARE GoLabel (Solo Windows)


Cliccare su "Nuovo" nella barra in alto



Selezionare il tipo di carta su cui stampare con relative lunghezze, impostare la dimensione dell'etichette e cliccare su "Salva".



Per inserire forme, barcode, testo e/o immagini, utilizzare il menu laterale sinistro.



Cliccare sul tasto stampa per selezionare la stampante, il numero di copie e lanciare il comando di stampa.



PER INSERIRE NELL'ETICHETTA I SIMBOLI DI LAVAGGIO,

PER ESEMPIO:

BISOGNA INSERIRE UNA CASELLA DI TESTO SELEZIONANDO IL TIPO DI CARATTERE,

AD ESEMPIO:

CHE FA RIFERIMENTO ALLA "MAPPA CARATTERI TEXTLABEL - ISO" ALLA SEGUENTE TABELLA (OGNI SIMBOLO CORRISPONDE A UN CARATTERE).


TEXTLABEL - ISO

																				ISO 3758:2012						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T							
																						JIS L 0001:2014				
U	V	W						b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
X	Y	Z	a					m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w								
													TEXT LABEL	ISO												
x	y	z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	0													


I caratteri TEXTLABEL sono acquistabili anche in un secondo momento contattando **TEXTLABEL.**

Caratteri **TEXTLABEL** acquistabili separatamente:


TEXTLABEL - ISO



TEXTLABEL – KR



TEXTLABEL – ASTM



MANUTENZIONE

Al fine di garantire sempre una stampa ottimale con la massima durata delle componenti meccaniche e testina di stampa, è di fondamentale importanza una pulizia della stampante e testina di stampa ad ogni cambio di ribbon.

• TESTINA DI STAMPA

Attendere circa 1 minuto dall'ultima stampa effettuata, in modo da lasciar raffreddare la testina di stampa. Utilizzando un panno di carta inumidito con alcool, pulire la testina di stampa, andando a strofinare la zona indicata nell'immagine, fino alla completa rimozione dei residui di stampa.



• RULLO


Ruotare il rullo (indicato in figura) e pulirlo con un panno che non rilasci impurità, inumidito con alcool, fino alla completa rimozione dello sporco accumulato.



• CALIBRAZIONE SENSORI

Può essere necessario ricalibrare i sensori interni della stampante quando si cambia il tipo/colore di nastro, la carta o l'inchiostro. Il problema che si può riscontrare è che la stampante vada in errore (led rosso) al primo avvio di stampa dopo aver sostituito il nastro, carta o inchiostro con altri di qualità/colore/riflettenza diversa.

Per calibrare il sensore, bisogna tenere premuto il tasto di calibrazione posizionato sul retro della stampante.




Il testo del test automatico viene visualizzato sul display della stampante.

Durante la calibrazione, la stampante farà avanzare il nastro.


L'operazione di calibrazione termina quando sul display appare il messaggio "pronto"

PARAMETRI PER ETICHETTE ADESIVE BIANCHE O COLORATE

Cliccando stampa si aprirà una finestra dove sarà presente un tasto chiamato " Proprietà documento". Una volta cliccato su "Proprietà documento" si apre una finestra, dove si deve impostare la dimensione delle etichette adesive nella linguetta "Impostazione pagina" nel riquadro chiamato "Pacchetto". Se i formati delle etichette sono già stati creati, basterà selezionarli dal menu a tendina. Altrimenti, bisogna cliccare sul tasto "Nuovo" ed inserire le dimensioni del formato che si vuole creare. Impostare l'orientamento di stampa selezionando "Verticale".



Selezionando la linguetta "Grafici" sarà possibile impostare il "Dithering", per le etichette adesive selezionare la voce "Nessuno".



PARAMETRI PER ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI

Per le etichette adesive trasparenti i parametri da impostare in "Impostazione pagina" e in "Grafici" sono i medesimi delle etichette adesive bianche o colorate.

Nelle impostazioni della linguetta "Pacchetto" impostare i parametri come mostrato nella figura.

Impostazione pagina | Grafici | **Pacchetto** | Opzioni | Informazioni

Impostazioni supporto

Usa impostazione corrente stampante

Metodo di stampa: Trasferimento termico

Tipo di supporto: Etichette con segni

Spazio etichetta: 3,0 mm Larghezza contrassegno nero: 3,0 mm

Alimentazione extra: 0,0 mm Offset contrassegno nero: 0,0 mm

Gestione supporti

Azione dopo stampa: Nessuno

Occorrenza: []

Intervallo: []

Regolazioni posizione

Usa impostazione corrente stampante


Lunghezza in avanti: 0,0 mm

Posizione di arresto: 0,0 mm Relativo Assoluto

OK Annulla Applica ?

Sconsigliamo di utilizzare i parametri di default "Usa impostazione corrente stampante" ma di indicare sempre METODO: TRASFERIMENTO TERMICO (TIPO CONTINUO/ETICHETTE CON SPAZI/ETICHETTE CON SEGNI, AZIONE DOPO STAMPA NESSUNO/TAGLIO/STRAPPO).

Nelle impostazioni della linguetta "Opzioni" impostare i parametri come mostrato nella figura.



Se dopo la stampa, l'etichetta non si allinea esattamente nel punto dello strappo, è possibile regolare il parametro Offset alimentazione: 0.0 mm aggiungendo o togliendo ("-" segno meno) 1mm o più millimetri.


WWW.TEXLABEL.EU




Sconsigliamo di utilizzare i parametri di default “Usa impostazione corrente stampante” ma di indicare sempre METODO: TRASFERIMENTO TERMICO (TIPO CONTINUO/ETICHETTE CON SPAZI/ETICHETTE CON SEGNI, AZIONE DOPO STAMPA NESSUNO/TAGLIO/STRAPPO).

Raccomandiamo di lasciare in bianco (non stampato) almeno i primi 12–15 millimetri della parte superiore dell’etichetta, spazio necessario per cucire l’etichetta nel capo di abbigliamento.

Raccomandiamo inoltre di impostare il parametro “Orientamento” (Verticale 180°), in modo che l’etichetta fuoriesca dalla stampante con la parte non stampata



Per le etichette composizione è consigliabile impostare il “Dithering” selezionando "Diffusione errore"



Nella linguetta "Pacchetto", impostare come metodo di stampa "Trasferimento termico" e come "Tipo di Supporto" impostare "Continuo". Come "Azione dopo stampa" selezionare dal menu a tendina "Nessuno".

Impostazione pagina | Grafici | **Pacchetto** | Opzioni | Informazioni

Impostazioni supporto

Usa impostazione corrente stampante

Metodo di stampa: Trasferimento termico

Tipo di supporto: Continuo

Spazio etichetta: 3,0 mm Larghezza contrassegno nero: 3,0 mm

Alimentazione extra: 0,0 mm Offset contrassegno nero: 0,0 mm

Gestione supporti

Azione dopo stampa: Nessuno

Occorrenza: []

Intervallo: []

Regolazioni posizione

Usa impostazione corrente stampante

Lunghezza in avanti: 0,0 mm

Posizione di arresto: 0,0 mm Relativo Assoluto

OK Annulla Applica ?

Se la stampante è dotata di taglierina e la si vuole utilizzare, impostare come azione dopo stampa "taglia", occorrenza "dopo ogni etichetta", togliere la spunta da "usa impostazione corrente stampante" e cliccare su "Relativo".

Impostazione pagina | Grafici | **Pacchetto** | Opzioni | Informazioni

Impostazioni supporto

Usa impostazione corrente stampante

Metodo di stampa: Trasferimento termico

Tipo di supporto: Continuo

Spazio etichetta: 3,0 mm Larghezza contrassegno nero: 3,0 mm

Alimentazione extra: 0,0 mm Offset contrassegno nero: 0,0 mm

Gestione supporti

Azione dopo stampa: Taglia

Occorrenza: Dopo ogni etichetta

Intervallo: 1

Regolazioni posizione

Usa impostazione corrente stampante


Lunghezza in avanti: 0,0 mm

Posizione di arresto: 0,0 mm Relativo Assoluto

OK Annulla Applica ?

Per le etichette composizione consigliamo di impostare nella linguetta "Opzioni" come velocità di stampa 50.80 mm/sec, mentre il valore da impostare per l'intensità del livello del nero varia a seconda del materiale che viene utilizzato come supporto di stampa.

Nell'ultima pagina è presente uno specchietto dove sono indicati i valori dell'intensità da impostare a seconda del materiale sui cui si stampa.



In generale, maggiore è la Velocità di stampa, minore è la qualità (definizione) di stampa.
Intensità è la temperatura con la quale la testina trasferisce termicamente l'inchiostro (si chiama anche Ribbon, foil, film) sul nastro da stampare. Maggiore è l'intensità e più marcata è la stampa.

Sono disponibili presso TEXLABEL: Ribbon in cera, cera/resina e resina con una vasta scelta di misure e colori a seconda delle vostre esigenze, in pronta consegna e senza minimo d'ordine.

N.B. Troppa intensità porta a 3 effetti sgraditi: l'inchiostro può sbavare, l'etichetta può incollarsi al ribbon anziché fuoriuscire dalla stampante, e la testina di stampa si usura più in fretta.

Minore è l'intensità e più sbiadite vengono le scritte.

Bisogna trovare la giusta intensità in funzione del risultato che si vuole ottenere (scritte grandi, piccole, disegni, loghi, forme geometriche, etc.).


Consigliamo di provare a stampare con bassa intensità e poi aumentarla fino a quando non si ottiene un risultato soddisfacente (etichetta stampata con buona nitidezza, senza problemi di sbavature o incollamento)

In questa pagina <http://www.texlabel.eu/wp/ribbons-labels-it/> si trovano quattro tipologie di nastro (Nastri Raso, Nastri Poliestere, Nastri Nylon/Poliammide, Nastri Poliuretano) in ogni sezione è possibile vedere alcuni esempi di etichette composte da noi stampate; in basso a ciascuna etichetta si può leggere il codice del nastro.

Contattare **TEXLABEL** per **CAMPIONARIO COMPLETO**.

Un esempio di una stampa di qualità`:

Nastro: NNS



Indicativamente, il nylon (poliammide) va stampato a temperatura bassa (0 – 5), mentre il raso e il poliestere richiedono temperature più elevate (7 – 13).

Le stampanti SP1 e SP3 sono già predisposte per la stampa automatica di etichette tramite il software **TEXLABEL** e il gestionale **DUEMILA MODA**



Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza, contattare il servizio clienti
TEXLABEL

www.texlabel.eu

info@texlabel.eu